


DESPIECE

TABLA DE REFACCIONES

POS	REFACCIÓN	ENERWELL-G1000	CÓDIGO
1	EMPAQUE DE MOFLE	✓	R-EWG10-EMF
2	MOFLE	✓	R-EWG10-MFL
4	VOLTÍMETRO	✓	R-EWG10-VLT
5	TERMINAL DE CORRIENTE DIRECTA	✓	R-EWG25-TERM
6	PROTECCIÓN	✓	R-EWG10-PROT
7	CLAVIJA AMERICANA	✓	R-EWG10-CLAV
8	TANQUE	✓	R-EWG10-TAN
9	MOTOR	✓	R-EWG10-MOT
10	ESTATOR Y ROTOR	✓	R-EWG10-ESTROT
11	REGULADOR AVR	✓	R-EWG10-AVR
12	ESCOBILLAS	✓	R-EWG10-ESCOB
13	PUENTE RECTIFICADOR	✓	R-EWG18I-PTRECT
14	SISTEMA DE ARRANQUE	✓	R-EWG10-SISAR
15	EMPAQUE DE CARBURADOR	✓	R-EWG10-EMPCB
16	EMPAQUE INSULADOR DE CARBURADOR	✓	R-EWG10-EMPIC
17	CARBURADOR	✓	R-EWG10-CARB
18	EMPAQUE DE FILTRO DE AIRE	✓	R-EWG10-EMPFA

DESPIECE




TABLA DE REFACCIONES

POS	REFACCIÓN	ENERWELL-G2500	CÓDIGO
1	MOTOR	✓	R-EWG25-MOT
2	CABLE DE MOTOR TIPO 1	✓	R-EWG25-CMT1
3	CABLE DE MOTOR TIPO 2	✓	R-EWG25-CMT2
4	EMPAQUE DE MOFLE	✓	R-EWG25-EMF
5	MOFLE	✓	R-EWG25-MFL
6	ESTATOR Y ROTOR 2.5KW	✓	R-EWG25-ESTROT
7	ESCOBILLAS	✓	R-EWG10-ESCOB
8	PUENTE RECTIFICADOR	✓	R-EWG18I-PTRECT
9	REGULADOR AVR	✓	R-EWG25-AVR
10	CUBIERTA DE GENERADOR 2.5KW	✓	R-EWG25-CUB
11	TANQUE DE COMBUSTIBLE	✓	R-EWG25-TAN
12	VOLTIMETRO	✓	VOLTIM-0103-001
13	INTERRUPTOR HIDRAULICO	✓	R-EWG25-INT
14	PROTECCION	✓	R-EWG10-PROT
15	TERMINAL	✓	R-EWG25-TERM


DESPIECE

TABLA DE REFACCIONES

POS#	REFACCIÓN	ENERWELL-G5000	ENERWELL-G8000	CÓDIGO
1	MOTOR PARA GENERADOR 5KW	✓		R-EWG50-MOT
	MOTOR PARA GENERADOR DE 8KW		✓	R-EWG80-MOT
2	CABLE DE MOTOR 1 DE GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG25-CMT1
3	CABLE DE MOTOR 2 DE GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG25-CMT2
4	EMPAQUE DE MOFLE PARA GENERADOR DE 5-8KW	✓	✓	R-EWG50/80-EMF
5	MOFLE PARA GENERADOR DE 5KW	✓		R-EWG50-MFL
	MOFLE PARA GENERADOR DE 8KW		✓	R-EWG80-MFL
6	TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG50/80-TAN
7	ROTOR DE GENERADOR 5KW	✓		R-EWG50-ROT
	ROTOR DE GENERADOR 8KW		✓	R-EWG80-ROT
8	ESTATOR PARA GENERADOR DE 5KW	✓		R-EWG50-EST
	ESTATOR PARA GENERADOR DE 8KW		✓	R-EWG80-EST
9	SOPORTE DEL MOTOR PARA GENERADOR 5-8KW	✓		R-EWG50/80-SOPM
10	ESCOBILLAS PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG50/80-ESCOB
11	PUENTE RECTIFICADOR PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG18I-PTRECT
12	REGULADOR AVR PARA GENERADOR 5KW	✓		R-EWG50-AVR
	REGULADOR AVR PARA GENERADOR 8KW		✓	R-EWG80-AVR
13	INTERRUPTOR DE ARRANQUE CON LLAVE PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG50/80-INTA
14	VOLTÍMETRO DE GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG2.5/8-VLT
15	INTERRUPTOR 1 DE GENERADOR 5KW	✓		R-EWG50-INT1
	INTERRUPTOR 2 DE GENERADOR 8KW		✓	R-EWG80-INT2
16	BASE DE CLAVIJA PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG10-CLAV
17	TERMINALES PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG25-TERM
18	PROTECTOR PARA GENERADOR 5-8KW	✓	✓	R-EWG10-PROT